Сводная таблица по внутривальным моторам

	Рафшторы													•
	Горизонтальные жалюзи 50мм						•	•	•	•	•		•	
	Рулонные шторы	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Римские шторы		•				•	•	•	•	•		•	
Элементы управления	МОТОРЫ	AM15-03/35-ES-E	AM24-08/34-EL-II	AM25-1/30-ES	AM25-1/30-ES-E	AM25-1/30-MEL-P	AM35-6/28	AM35-6/28-G	AM35-6/28-E	AM35-6/18-ES-E	AM35-6/28-MEL	AM35-6/28-MEL-ZG	AM35-10/14-MEL	AM55-2x3/35-EL
Управление	Встроенный радиоприемник	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
	Управление по сухому контакту (Dry Contact)										•	•	•	
	Управление по RS 485/232										•	•	•	
	Фазное управление						•	•						•
	Параллельное подключение приводов							•						
	Управление от ручного и настенного радиопередатчика, смартфона	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
Мотор	Крутящий момент (момент силы) Н-м	0,3	0,8	1	1	1	6	6	6	6	6	6	10	2x3
	Диаметр привода	15	24	25	25	25	35	35	35	35	35	35	35	55
	Потребляемая мощность (W)	4	16	6,7	6,7	11	115	115	115	36	115	115	115	120
	Время непрерывной работы (мин)	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
	Скорость вращения (Обороты в минуту)	35	34	30	30	30	28	28	28	18	28	28	14	35
	Минимальный зазор от кронштейна до трубы (см)						2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	<0,5	2,4	
	Уровень шума (Дб)	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<35	<40	<40	<40	<55
	Встроенная батарея	•								•				
	Класс защищенности	IP44	IP 42	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP54
	Входное напряжение (Питание, V)	5	24	12	12	220	220	220	220	16,8	220	220	220	220
Точки остановки/ режимы работы	Электронные концевые выключатели	•	•	•	•	•				•	•	•	•	
	Механические концевые выключатели						•	•	•					•
	Концевые положения (главные | промежуточные)	2 | 4	2 | 0	2 | 4	2 | 4	2 | 4	2 | 0	2 | 0	2 | 0	2 | 4	2 | 4	2 | 4	2 | 4	2 | 0
	Режим «жалюзи»								•		•	•	•	
	Электронная память концевых положений	•	•	•	•	•				•	•	•	•	
	Гарантия (мес)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36